

## MANUALE CONFIGURAZIONE VOIP NOKIA E61

### INTRODUZIONE

Scopo di questa guida è quello di fornire agli Utenti Kebu le indicazioni necessarie alla configurazione dello smartphone Nokia E61.

Per ogni altra informazione sulle caratteristiche e sulle funzionalità di questo modello di palmare si rimanda al "Manuale d'uso" del prodotto.

### IL SERVIZIO VOIP DI KEBU

Il Nokia N61 supporta le chiamate vocali su Internet (VoIP).

Il VoIP (Voice Over Internet Protocol) è un insieme di protocolli che consente l'inoltro e la ricezione delle chiamate telefoniche

su una rete IP (Internet).

Per poter effettuare una chiamata via Internet, è necessario procedere alla configurazione dell'apparato e quindi alla creazione di un profilo Internet per il Nokia E61.

Per configurare il Nokia E61 è necessario procedere alle:

1. Impostazioni dei parametri SIP (Session Initiation Protocol);
2. Impostazioni dei parametri VoIP.

Nelle pagine che seguono vengono fornite le indicazioni per poter configurare il Nokia E61 per l'utilizzo con Kebu. Le impostazioni sono relative alla connessione di rete Wi-Fi.

### L'ACCOUNT SIP KEBU

L'**account SIP** è l'iscrizione registrata sul server Kebu.it che consente l'accesso ai servizi VoIP offerti dal server stesso. Esso è composto da uno "**Username**", e da una "**Password**" mediante i quali è possibile accedere ai servizi Kebu.

I dati relativi all'account SIP sono quelli specificati nella email ricevuta a seguito della richiesta di attivazione di una linea Kebu.

### ATTENZIONE!

Mantenere riservatezza su questi dati è di fondamentale importanza per garantire che soltanto gli effettivi assegnatari possano usufruire dei servizi Kebu ad essi riservati.

### CONFIGURAZIONE PARAMETRI KEBU PER IL NOKIA E61

L'utilizzo del Nokia E61 con Kebu richiede la:

1. Configurazione di un Profilo SIP per Kebu;
2. Configurazione del Server Proxy Kebu;
3. Configurazione del Server di Registrazione Kebu;
4. Selezione della tipologia di connessione (WiFi).

Di seguito la descrizione dei passi necessari.

#### Configurazione Profilo SIP per Kebu

Selezionare:

**Menu** >

**Tools** >

**Settings** >

**Connection** >

Selezionare a questo punto "SIP settings" e poi attraverso il pulsante "Option" scegliere "Add" per creare una nuova connessione utilizzando "Use default profile".

**SIP Settings** >

**Use Default Profile**

Compilare i campi secondo le indicazioni di seguito riportate:

**Profile name:** Inserire un nome da assegnare al profilo SIP (Esempio: Kebu)

**Service Profile:** IETF/NOKIA 3AGPP (Selezionare "IETF")

**Default Access Point:** Selezionare il punto di accesso Wi-Fi da utilizzare per la connessione ad Internet.

**Public Username:** sip:<usernamekebu>@sip.kebu.it

**Use compression:** Yes/No (Selezionare "No")

**Registration:** when need/always on (Selezionare "always on")

**Use Security:** Yes/No ("Selezionare No")

### **Configurazione Server Proxy**

Selezionare: **"Proxy server"** per impostare i parametri sulla base delle indicazioni di seguito riportate:

**Proxy Server Address:** sip: sip.kebu.it

**Realm:** kebu.it

**Username:** <usernamekebu>

**Password:** <password voip kebu>

**Allow loose routing:** Yes/No (Selezionare "Yes")

**Transport Type:** UDP/TCP (Selezionare "UDP")

**Port:** 5060 (Numero di porta del server proxy Kebu)

### **Configurazione Server di Registrazione**

Selezionare: **"Regist. Server"** per impostare i parametri sulla base delle indicazioni di seguito riportate:

Impostare i parametri sulla base delle indicazioni di seguito riportate:

**Registrar Server Address.:** sip: sip.kebu.it

**Realm:** kebu.it

**Username:** <usernamekebu>

**Password:** <password voip kebu>

**Allow loose routing:** Yes/No (Selezionare "Yes")

**Transport Type:** UDP/TCP (Selezionare "UDP")

**Port:** 5060 (Numero di porta del server proxy Kebu)

### **Selezione del punto di accesso alla rete (connessione WiFi)**

L'ultimo passo di configurazione del Nokia E61 è quello della selezione del punto di accesso alla rete WiFi.

Selezionare:

**Menu >**

**Connection >**

e quindi la voci "Internet tel. Settings", "New profile". Inserire poi il nome del profilo (Es. kebuprofile" per la creazione di un

nuovo profilo.

Premere quindi "Back" per salvare e uscire.

### **GLOSSARIO**

**IETF:** Internet Engineering Task Force

**IP:** Internet Protocol

**SIP:** Session Iniziation Protocol

**TCP/IP:** Transmission Control Protocol/Internet Protocol

**VoIP:** Voice Over Internet Protocol

**UMTS:** Universal Mobile Telecommunications System

**WLAN:** Wireless Local Area Network

### **PARAMETRI VOIP PER DISPOSITIVO NOKIA E61**

**Server Proxy Address:** sip:sip.kebu.it

**Realm:** kebu.it

**User Name :** <Username Kebu>

**Password:** <Password Kebu>

**Port:** 5060

**Registrar Server Address.:** sip: sip.kebu.it